


Betriebsanleitung für die Montage des motorisierten Stackshot Macro Rails von Cognisys auf ein LM Stativ

Mit Hilfe der LM Montageplatte mit M8-Gewinde lässt sich der Stackshot Macro Rail einfach und fest am LM Stativ montieren




Demontieren Sie zunächst das LM Objektiv und dann die gesamte Objektivhalterung vom LM Stativ.



Bei der Demontage wird der Stativschlitten mit den Positionierungsstiften sichtbar.




Stecken Sie nun die LM Montageplatte auf den Stativschlitten. Bitte achten Sie darauf, dass der Schriftzug unten ist und die Positionierungsstifte eingerastet sind.



Fixieren Sie die Platte mit der Inbusschraube.



Stecken Sie den Stackshot Macro Rail möglichst mittig auf den M8-Gewindestift und fixieren Sie die Einheit mit der Beilagscheibe und der M8-Mutter



Richten Sie den Stackshot Macro Rail axial mit einer kleinen Wasserwaage aus und ziehen Sie die M8-Mutter fest.



Prüfen Sie bitte unbedingt vor Inbetriebnahme, ob der montierte Macro Rail an der Befestigungsschraube vorbei kommt!



Zum Schluss montieren Sie bitte wieder die Kamera und die Objektiveneinheit.